



עמוד 1 מתוך 2 עמודים	מספר הוראה: 10-10-041	הוראות בטיחות - מכונת שטיפה בלחץ
כתב וערך: מאיר סאיג	חל על: כל יחידות העירייה	נושא: כללי
מהדורה: 1	עדכון אחרון: 01.07.2007	תאריך תחולה: 01.06.2006

ה. בטיחות- מכונת שטיפה

1. לא תופעל מכונת שטיפה בלחץ מים (להלן "המכונה") ע"י עובד, אלא אם כן קיבל הדרכה מבעל מקצוע מתאים בנושא תפעול המכונה ודגשי בטיחות הנוגעים לנושא.
2. השימוש, ההפעלה והתחזוקה של המכונה יעשו בהתאם להוראות היצרן וע"י המוסמכים לכך.
3. לפני כל הפעלה של המכונה יש לבדוק חזותית: קרעים או פגמים בצינור השטיפה, שלמות אקדח השטיפה וכבל החשמל.
4. במידה והתגלה ליקוי כלשהו – אין להפעיל את המכונה ויש לדווח מיידית לממונים.
5. המכונה תוזן דרך מפסק מגן לזרם דלף (פחת).
6. התקע ובית התקע יהיו מסוג מוגן מים לפי התקן הישראלי.
7. כבל ההזנה חייב להיות עשוי ניאופרן או מגומי בעל תכונות דומות.
8. כל טיפול, תחזוקה ובדיקה של המכונה, יעשה אך ורק כשהיא מנותקת מזרם החשמל.
9. עמדת השטיפה תהיה מנוקזת ובעלת רצפה מחוספסת למניעת החלקה.
10. יש להקפיד על עבודה עם ידיים יבשות ועל מיקום המכונה בסביבה יבשה בכל עת.
11. יש לוודא כי הדטרגנטים המשולבים מתאימים ומאושרים לשימוש.
12. יש לקיים איוורור נאות במקום העבודה למניעת שאיפת עשן ואדים.
13. יש לוודא שאין סכנת התלקחות/נפיצות במקום העבודה.
14. בעת שימוש במכונה, יש להשתמש בציוד מגן אישי שלהלן:
  - א. מגפי בטיחות/נעלי בטיחות.
  - ב. משקפי מגן/מגן פנים.
  - ג. כפפות
  - ד. סינר
  - ה. אוזניות נגד רעש.



עמוד 2 מתוך 2 עמודים	מספר הוראה: <b>10-10-041</b>	<b>הוראות בטיחות - מכונת שטיפה בלחץ</b>
כתב וערך: מאיר סאיג	חל על: כל יחידות העירייה	נושא: כללי
מהדורה: 1	עדכון אחרון: 01.07.2007	תאריך תחולה: 01.06.2006

15. אין לכוון את סילון המים לעבר בני אדם. יש להקפיד כי לא יימצא אדם בתחום, שעלול לסכנו.

16. בגמר העבודה יש לבצע את הפעולות הבאות:

- א. לנתק את המכונה מזרם החשמל.
- ב. לנתק את המכונה ממקור המים.
- ג. לשחרר את יתרת הלחץ הנצור במערכת ע"י כיוון אקדח השטיפה אל הקרקע.
- ד. לנצור את האקדח עד לשימוש הבא.
- ה. לגלגל את צינור השטיפה ולתלותו במקום המיועד.
- ו. לנקות ולייבש את ציוד המגן ואת סביבת העבודה.