



עמוד 1 מתוך 1 עמודים	מספר הוראה: <b>10-10-001</b>	<b>הוראות בטיחות - תנורי חשמל</b>
כתב וערך: מאיר סאיג	חל על: כל יחידות העירייה	נושא: כללי
מהדורה: 2	עדכון אחרון: 29.10.2015	תאריך תחולה: 25.01.1998

ה.בטיחות – תנורי חשמל

## הוראות בטיחות - תנורי חשמל

בעת שימוש בתנורי חשמל יש להקפיד על הדברים הבאים:

- יש להשתמש רק בתנור חשמלי העומד בדרישות התקן הישראלי. **חל איסור להשתמש בתנורי חימום מסוג ספירלה.**
- יש לבדוק את בידוד החוט החשמלי לכל אורכו. במידה וישנם חוטים גלויים אין להשתמש בתנור.
- אין לבצע תיקון חשמלי בתנור ואין לתת זאת לאחרים אם אינם חשמלאים שהוסמכו לכך.
- יש להניח התנור במקום יציב שאינו משמש מעבר ואין בו סיכוי להיתקלות עובדים.
- יש להקפיד על מרחק סביר בין עצמים אחרים לבין התנור.
- יש להרחיק את החוט החשמלי מחום התנור.
- בעת שימוש במפזרי החום יש לוודא שפתחי האוויר לא יהיו חסומים.
- אין לחמם מזון, ביגוד או כל דבר אחר בין אם במישרין ובין אם בעקיפין באמצעות החום הנפלט מהתנור.
- הפסקת פעולת התנור תעשה תמיד ע"י שליפת התקע מהשקע (בשום אופן לא ע"י משיכה של פתיל ההזנה).
- יש לנתק התנור עם היציאה מהחדר. **אין להשאיר תנור ללא השגחה!**